

Lüftung der Wohnung

Verwendung der Lüftung

Die Lüftung der Wohnung wird mit einer Smart-Bedieneinheit gesteuert. Wird die Bedieneinheit nicht verwendet, befindet sie sich im Standby-Modus. Das Grundmenü wird beim Drücken auf eine Taste angezeigt. Wählen Sie eine geeignete Betriebsart aus, indem Sie auf die Taste in der Mitte drücken:



Anwesend

Normaler Luftvolumenstrom. Wird verwendet, wenn sich Personen in der Wohnung aufhalten.



Boost

Hoher Luftvolumenstrom. Wird bei zunehmendem Lüftungsbedarf verwendet, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kochen, Bad oder Wäschetrocknen, oder wenn sich ungewöhnlich viele Personen in der Wohnung befinden. Timereinstellung auf 60 Minuten, danach geht die Lüftung wieder auf den Anwesend-Modus zurück.



Abwesend

Niedriger Luftvolumenstrom. Findet Verwendung, wenn die Wohnung leer steht.



Feuchtigkeitsautomatik

Automatische Boost-Einstellung, damit überschüssige Feuchtigkeit aus der Wohnung entfernt wird. Das Symbol für feuchtigkeitsbedingten Boost erscheint auf dem Display, während die Automatik auf Boost schaltet.



Grundmenü

Tipp! Zum Wechseln zwischen den Betriebsarten nach gewünschtem Tagesrhythmus können Sie auch die Wochenschaltuhr einstellen oder die Automatikfunktionen die Lüftung automatisch steuern lassen. Weitere Informationen zu den Funktionen und Einstellungen des Lüftungsgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Lüftungsgeräts.

Alarme

Wenn das Lüftungsgerät einen Alarm oder eine Informationsmitteilung erkennt, wird dies auf der Bedieneinheit angezeigt. Das Symbol für einen aktiven Alarm ist . **Achtung! Wenn am Gerät ein aktiver Alarm ansteht, wenden Sie sich an ein Serviceunternehmen und notieren Sie sich die Alarmmitteilung sowie die Daten und die Herstellungsnummer des Geräts.**

Weitere Informationen

[Lüftung der Wohnung \(Video\)](#)

[Verwendung der Smart-Bedieneinheit \(Video\)](#)

