

### Comment désactiver les programmes horaires ?

Centrale de traitement d'air double flux GOLD RX (Versions E & F)

Lors des épisodes épidémiques, il convient de modifier la programmation horaire en fixant un démarrage à la vitesse nominale au moins 2 heures avant la durée d'utilisation du bâtiment et passer à une vitesse inférieure au moins 2 heures après la fin de durée d'utilisation du bâtiment.

Une meilleure solution consiste à maintenir une ventilation permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à débit nominal constant.

#### ANNULER TEMPORAIREMENT DES PROGRAMMES HORAIRES

Via la télécommande « IQ Navigator » (référence TBLZ1711), procéder à un arrêt de l'unité GOLD RX.

1

Procéder à l'arrêt de l'unité en cliquant sur l'onglet « Arrêt ».



2

Une fois l'arrêt effectué, cliquer sur le bouton démarrage.



3

« Sélectionner la vitesse élevée manuel et valider avec le bouton « OK ».



Pour rétablir les programmes horaires, procéder à la même manipulation en sélectionnant la fonction automatique à l'étape 3.

